



Dubb RF gängstång
Ø 16 mm. Sätts genom balkongplatta och
befintligt plattjärn. Hål kärnborras.

Ryggkramla RF gängstång
Ø minst 24 mm in i befintlig
sten

Vid liggfog över- och underkant tätas yttersidor med bottningslist e d
och fogar injekteras med expanderbruk weber 701 om foghöjd max
10mm. Är fogarna högre än 10 mm används Weber 702

Efter montering och gjutning med expanderbruk fylls vertikalfogar
och hålrum med bruk NHL 3,5

Pumpstocken. Monteringsanvisning
konsoler. mt Restaurering AB 161012.